



電離箱式サーベイメータ & 線量計用

収納ケース

C - 2

ハードタイプ

1台収納用

概要

本収納ケースは、弊社電離箱式サーベイメータ1台または診断用線量計1式をコンパクトに収納するケースです。

*但しサーベイメータLシリーズ(900ml)電離箱を除く。

オープン・セルと頑丈な外壁によって構成されていて軽くて丈夫です。。ピンをヒンジとハンドル(取っ手)に使用し、かつダブルスルーラッチ(2段階の掛け金)でケースの開閉が簡単です。

ネオプレーン製O-リング(バックン)が防水シールとして働きます。また、自動気圧調整バルブが高くなりすぎたケース内部の空気圧を開放し、水の分子を締め出します。これによって内部と外部の空気圧が一致し、簡単に開けることができます。

内部は、ウレタンブロックでしっかりとサポートする事が出来ますので、安心して保管・移送ができます。



仕様

材質：ABS樹脂
内寸法(内装材を除く)：W238×H184×D156 mm
外寸法：W270×H247×D175mm
重量：1600g



(診断用線量計1式を収納したところ)

品質向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合があります



株式会社

APPLIED ENGINEERING INC.

応用技研

環境放射線測定器
医療用放射線測定器
エレクトロニクス機器
微小電流測定器

URL: <http://www.o-yo-giken.co.jp> 〒204-0011 東京都清瀬市下清戸2-599 TEL0424-92-2734(代) FAX0424-92-7006